



Pure & Original

Classico Façade

Gevelverf

Productomschrijving

Waternverduunbare muurverf voor speciaal ontworpen voor buiten op basis van een 100% Acryldispersie.

Voornaamste kenmerken:

- Praktisch reukloos
- Geen vergeling, zeer licht vast
- 10 jaarsysteem
- Zeer goed afwasbaar
- Ademend
- Hoge flexibiliteit
- Gemakkelijk reinigbaar
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Water & alkalibestendigheid zeer hoog
- Met IN_FILM anti groensysteem

Producteigenschappen

Glans : Zijdeglans

Kleur : Alle kleuren beschikbaar.

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht : 1.36g/cm³

Vaste stofgehalte : +/-62.7gew%

In volume : +/-47vol%

Aanbevolen droge laagdikte : 70 micron.

Aanbevolen natte laagdikte : 150 micron.

Theoretisch rendement : 10m²/L

Droogtijd : stofvrij : 30 min – 1 uur

Overschilderbaar : 4 uur

Doorhard : 2- 3 dagen

Vlampunt : /

VOS Klasse A/c. Dit product bevat max 40gr/l

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats: minstens 12 maanden.

Toepassingen

- Stukadoorswerk
- Betonpanelen, cement
- Baksteen
- Behangpapier
- Aluminium
- Houten panelen

Gebruik

Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn is één laag Classico Façade voldoende. Op naakte ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst de Pure & Original WallFix aan te brengen en daarna 2 lagen Classico Façade.

Breng de verf aan met een borstel, rol of drukspuit. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd. Vraag advies. Classico Façade kan als een primer gebruikt worden op nieuwe ondergronden maar vraag toch advies.

Druk Airless : +/- 10MPa

Tip : 0.017” – 0.023”

Hoek : 50°

Geen verdunning nodig.

Oppervlakte voorbereiding

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakkige bevuilding, inclusief kalk, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben



of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Daarna: Op nieuwe, kale ondergronden is het beter eerst een primerlaag te leggen met Classico Façade of WallFix.

Papier / behang : goed reinigen en daarna 2 lagen Classico Façade.

Aluminium en galvanisé : Verwijder eerst vet, olie of andere vervuiling met een watergedragen ontvetter. Alle corrosie moet men verwijderen met zandpapier, schuurwol of een andere schuurmiddel. Plaats dan een geschikte grondlaag.

Cementen panelen : Om alle vervuiling, stof, olie, vet, gekraakte verf of andere vreemde materialen te verwijderen wordt het aangeraden dit onder hoge druk te doen met een hogedrukreiniger. Laat dan het oppervlak goed drogen. Het is aangeraden eerst een Pure & Original Wall Fix te plaatsen alvorens te schilderen.

Beton, Cement, Baksteen : Nieuwe oppervlakken worden best behandeld volgens de aanbevelingen van de leverancier (Minimum 30 dagen droogtijd). Het is aangeraden eerst een grondlaag Pure & Original Wall Fix te plaatsen alvorens te schilderen. Indien men een meer effen resultaat wil gebruik dan een block filler.

Houten panelen : Alle hout moet eerst goed gereinigd worden. Bewerk alle scheuren en putjes met een houtvuller en schuur daarna glad. Om het bloeden van het hout te vermijden eerst een laag Pure & Original Prim (grondverf) voor hout aan brengen alvorens af te schilderen. Als men zeker is dat het hout niet bloedt plaats dan 2 lagen Pure & Original Classico Façade.

Stukadoorswerk : Laat stucwerk minimum 30 dagen drogen. Verwijder alle overtollige stuc en ander vreemd materiaal. Het is aangeraden eerst een laag Pure & Original Wall Fix op de stuc te plaatsen.

Vinyl : Reinig het totale oppervlak intensief met warm water en zeep. Daarna goed laten drogen. Schilder daarna 2 lagen Pure & Original Classico Façade.

Veiligheid

Zie het blad veiligheidsinformatie.

Reiniging

Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water. Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

Aanbrengcondities

Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal).

Relatieve vochtigheid : 85% max.

Uw dealer: